


注出方法

メンテナンス動画



1

お茶・コーヒー



お好みの銘柄の注出口の下にカップを置いて、HOT または COLD のボタンを押してください。設定内容に従って注出されます。

※注出中はボタンと注出口のランプが点滅します。終了すると点灯に戻ります。注出終了を確認してからカップをお取りください。

2


熱湯・冷水

湯水注出口(中央)の下にカップを置いてください。熱湯(冷水)注出ボタンを押している間注出されます。

※熱湯・冷水ボタンは押し続けた場合、60秒で一度停止します。続けて注出する場合は一度指を離してもう一度ボタンを押して下さい。

3

パウダー増量ボタン



パウダー増量ボタンを注出前に押すと濃いめのランプが点灯し、次に注出する銘柄のパウダーを増量して注出します。(増量割合は設定画面で設定します。)注出中に押しても増量しませんので、必ず注出前に押してください。1杯注出するごとにパウダー増量ボタンはキャンセルされますので、増量を行って注出する度に押してください。



注意

- チャイルドロックが設定してある場合、HOT ボタン、熱湯ボタンは設定した秒数の間ボタンを押し続けないと注出されません。
- 注出中はカップに触れたり、カップステージの上に手を入れないでください。
- 注出口から熱湯が出ます。やけどにご注意ください。